



POWER INDICATOR

Indien blauwe LED brandt, is de digitale collectebus actief.



SELECTIEKNOP


Toets om te bladeren door de vooringestelde (donatie) bedragen.

SELECTEER BEDRAG



BIED PAS AAN

BETALING =
 **GESLAAGD**
MISLUKT



AAN/UIT KNOP

Gebruik deze knop om de digitale collectebus in- of uit te schakelen.



MICRO-USB POORT

Gebruik deze poort om de digitale collectebus op te laden met bijgeleverde oplader.

SEPAY Nederland

+31 (0)88 426 2700

www.sepay.nl

info@sepay.nl

sales@sepay.nl

SEPAY België

+32 (0)78 790 042

www.sepay.be

info@sepay.be

sales@sepay.be

sepay

veilig, gemakkelijk, overal betalen